

# micro line

## **MLF-100**

### **4xDVB-S/S2/T/T2/C to 4xDVB-T/C**

## Οδηγός γρήγορης Εγκατάστασης

### 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες για την αγορά του MLF-100. Αυτή την στιγμή κατέχετε ένα κορυφαίας ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό Mini DTV headend. Για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο την αγορά σας παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.

### 2. ΟΔΗΓΙΕΣ

#### **2.1 - Περιγραφή**

Το MLF-100 είναι ένα πολύ ισχυρό mini headend, ικανό να δέχεται έως 4 ανεξάρτητες δορυφορικές (DVB-S/S2), επίγειες (DVB-T/T2) ή καλωδιακές (DVB-C) εισόδους και τις μετατρέπει σε 4 x DVB-T/C RF κανάλια εξόδου.

Υποστηρίζει τεχνολογία "pool" που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε πρόγραμμα από οποιαδήποτε από τις τέσσερις εισόδους και να το αναθέσει σε οποιαδήποτε από τις 4 RF εξόδους, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία.

Ο ενσωματωμένος webserver του MLF-100 παρέχει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον διαχείρισης καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ή τοπικού ελέγχου της συσκευής μέσω LAN.

Το μικρό του μέγεθος και οι ισχυρές ικανότητες καθιστούν το MLF-100 ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται διανομή FTA (Free-To-Air) τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε μια καλωδιακή εγκατάσταση όπως ένα ξενοδοχείο, νοσοκομείο, εμπορικό κέντρο κτλ. χρησιμοποιώντας τεχνολογία DVB-T/C.

## 2.2 - Δυνατότητες

- D 4 ανεξάρτητες είσοδοι DVB-S/S2/T/T2/C
- D 4 έξοδοι RF DVB-T/C (ρυθμιζόμενες από το λογισμικό)
- D Τεχνολογία "Pool"
- D MER value > 42dB
- D PID filtering
- D Χρήση διπλής τροφοδοσίας με κύκλωμα εφεδρείας
- D Custom NIT/SDT
- D Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος μέσω LAN
- D Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- D Τοποθέτηση επιτοίχια ή rack (απαιτείται αγορά της ειδικής βάσης)
- D SNMP v2
- D 5 χρόνια εγγύηση

## 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το MLF-100 έχει ένα πολύ φιλικό interface προγραμματισμού και επιτήρησης. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ενσωματωμένο web server ανοίγοντας ένα Internet browser (συμβατό με τελευταίες εκδόσεις Firefox, Chrome και Edge) και οδηγώντας τον στη διεύθυνση static **IP: 192.168.1.205**.

Τα εργοστασιακά username και password είναι τα εξής:

**Username:** admin  
**Password:** 12345

### Περισσότερες πληροφορίες:

- D Μπορείτε να βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στο [www.lemco.gr](http://www.lemco.gr)

### Στοιχεία επικοινωνίας

#### Lemco IKE

Λαθέας 46 - 13678  
Αχαρνές, Αθήνα  
[www.lemco.tv](http://www.lemco.tv)

Τηλ.: +30 210 2811401  
Fax: +30 210 2825755  
Email: [info@lemco.gr](mailto:info@lemco.gr)

